

—富良野消防署占冠支署からのお知らせ—

令和8年 8月25日

増やすほど、危険も増える「たこ足配線」に注意を！

コンセントや電源タップに電気製品をつなぎすぎる「たこ足配線」は、発熱や発火につながる恐れがあります。以下の点に注意してください。



(安全確認ポイント)

- 電源タップの容量を超えて使用しない。
- 電源タップを別の電源タップにつないで使用しない。
- 定期的にコンセントやプラグを清掃する。(ほこり及び湿気対策)
- コードを巻いたり束ねたりした状態で使用しない。

「これくらいは大丈夫」が火災につながる可能性があります。

コンセントのまわりを今一度確認し、安全に使用しましょう。

※安全プラグコンセントカバーという商品も販売されていますので、参考にしてみてください。



危険

電子レンジ(1400W)

電気ケトル(1300W)

炊飯器(1300W)

**キッチン家電は
1つで限界寸前!**

**キッチンの「たこ足配線」
火災を防ぐ!安全の境界線**

**合計1500W?
これを超えたら発火リスク!**

壁コンセントの限界は「合計1500W」
1つのコンセント穴ではなく、壁側の1箇所です。

注意

ホコリ×油×湿気で「トラッキング現象」
冷蔵庫の裏など、掃除しにくい場所のホコリが湿気を吸うと、不意に発火します。

安全

高電力家電は
「壁に直接」が鉄則
電子レンジやトースターは電源
タップを使わず、壁のコンセント
を単独で使いましょう。

1200W
80%
余裕を持って
「8割運用」を



担 当：占冠支署 指導係（奥平・山西・山田）

☎ : 56-2119 FAX : 56-2738