


—富良野消防署占冠支署からのお知らせ—

令和8年9月9日

- 住宅用火災警報器の交換は10年を目安に交換をおすすめします。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や、電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。

10年を目安に交換しましょう。わが家と家族を守る基本です。



定期的に作動確認し、音を聞きましょう！

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。(高所作業による転倒に注意してください。)

- ・ 正常な場合→正常をお知らせするメッセージ又は火災警報音が鳴ります。
- ・ 音が鳴らない場合は？→電池がきちんとセットされているか、ご確認ください。

それでも鳴らない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」です。取扱い説明書をご覧ください。



※ご不明な点があれば下記担当まで連絡をお願いいたします。

担 当：富良野消防署占冠支署 指導係（奥平・山西・山田）

☎：56-2119 FAX：56-2738